

# 地坪系列施工說明

## KN P 1202 耐磨金鋼砂地坪 / K.O.E.非金屬耐磨地坪 / 金鋼砂色粉 施工說明

### 1.先做法

- 混凝土灌置：經鏟勻、振動、刮平、夯實後，以整體粉光機拍漿。目的在於使得粗粒徑之骨材不致突出於表層，以利整平和粉光。
- 第一次撒佈：拍漿後，於混凝土表面收水時（表面滲水消失後，約初凝前1小時），將約占總耗用量2/3的「耐磨金鋼砂地坪」硬化料撒佈其上，撒佈應橫向和縱向雙向進行，力求均勻。待顏料因被潤濕而顯色後，以粉光機拍漿。
- 第二次撒佈：第一次撒佈後，視作業現場環境溫度約30-60分鐘之內，將剩餘的1/3進行撒佈，待顏料顯色後，再拍漿。
- 必要時，在少數狹窄區域內，無法以機具施作之狀況下，可採用人工整平、粉光之動作以輔助之。
- 接著依據使用目的，可選擇使用鐵鏟刀、帆布或掃帚對表面進行拉毛，以獲得不同的表面粗糙度。如為斜坡引道，可以用壓條或特殊鏟刀做出凹凸槽狀，以增加磨擦力。
- 養護：施工完成後，須防止水份蒸發過速，以致產生開裂。48小時後才可開放行走，至少7天後才可行駛車輛。

### 2.後做法

- 將舊混凝土面清洗乾淨。以「牆地面打底劑」拌合1：1水泥砂進行打底。
- 在打底層未乾前，以1：1：1之水泥、砂、寒水石之混合漿做一層2.5cm之面層。
- 待面層收水時，將「耐磨金鋼砂地坪」硬化料按指定用量均勻撒佈於面層，再以木鏟刀將硬化料鏟入面層，最後以鐵鏟刀或拉毛等方式收面。
- 同樣，48小時後可開放行走，7天後可行駛車輛。

## KN P 1205 硬化色料

### 注意事項

- 使用本產品時，請務必配戴口罩。
- 過度的鏟平表面，會導致顏色變深。

## KN P 1204 脫模粉

### 注意事項

使用本產品時，請務必配戴口罩。

